

Stappenplan / instructie in bedrijfstelling

Strakvlak LSR

- 01.** Start met de montage van de bedieningsarm op de Strakvlak LSR. Monteer vervolgens de stekker van de bedieningsarm op de vrije poort van de controlebox.
- 02.** Begin vervolgens met het monteren van de pendelas zijwielen. Plaats de snelborging met veer over de zij-as.
- 03.** Bevestig de lasermast aan beide zijden. Let op! De markering aan de onderzijde van de mast komt overeen met de bovenzijde van de masthouder van de Strakvlak LSR.

Plaats de laserontvangers op de volgende manier: bevestig de linker ontvanger aan de linkerkant en de rechter ontvanger aan de rechterkant, op de 00-positie van de lasermast. (De 00-positie bevindt zich 100 cm boven het maaiveld.) Vanuit de positie van de gebruiker, zorg ervoor dat de ontvangers met het ontvangst display naar de laser gericht zijn.
- 04.**
- 05.** Schakel de laserontvangers in door de "aan/uit"-knop ingedrukt te houden. Laat de knop los nadat u een piepton hoort.
- 06.** Monteer de accu's in de accubox. De controlebox geeft informatie over de status van de accu's.
- 07.** Zet de Strakvlak LSR aan door de "aan/uit"-schakelaar op de controlebox op "aan" te zetten. De kleuren groen, wit en rood zullen oplichten. Als ze uitgaan vervolg instructie.
- 08.** De witte LED zal gaan branden. Druk vervolgens op de rode knop op het handvat. De machine zal opstarten en de zijwielen worden op de nulpositie geplaatst. Zodra de machine gereed is, zal de witte LED uitgaan en de groene LED zal gaan branden. Vervolg instructie.
- 09.** Druk nogmaals op de rode knop, waarna groene en witte LEDs zullen gaan branden, wacht 1 seconde en druk dan nogmaals op de rode knop. Dit zal de machine kalibreren en het egalisatiebord zal langzaam omhoog en vervolgens stapsgewijs omlaag gaan. Wacht tot de witte LED uit is. Druk nogmaals op de rode knop. De groene LED brandt, wat aangeeft dat de machine gereed is voor gebruik.
- 10.** Plaats de Strakvlak LSR op start positie (op gewenste hoogte, ondergrond van ongeveer 2 m²).
- 11.** Plaats een laser op statief richt deze naar de laser ontvangers van de Strakvlak LSR en start deze op. Draai aan de hoogteverstelling van het statief om de roterende laserlijn in de Strakvlak LSR-ontvangers te positioneren zodat ze beide ongeveer "0" weergeven op het display.
- 12.** De Strakvlak LSR is nu gereed voor gebruik. Druk op de rode bedieningsknop om te starten.



Extra

- >** Als tijdens het egaliseren meer los materiaal voor de Strakvlak LSR komt te liggen, druk dan opnieuw op de rode knop. Hiermee schakelt de machine over naar de handmatige modus, waardoor overtollig materiaal verplaatst kan worden zonder gebruik te maken van de laserbediening.
- >** Vervolgens kunt u weer beginnen met egaliseren op de eerder geëgaliseerde ondergrond door op de rode knop te drukken.