Schritt-für-Schritt-Anleitung / Inbetriebnahmeanweisungen

Strakvlak LSR

01. Beginnen Sie mit der Montage des Bedienungsarms auf dem Strakvlak LSR. Schließen Sie dann den Stecker des Bedienungsarms an den verfügbaren Anschluss an der Steuerbox an.

02. Montage der Pendelachse-Seitenräder.
Setzen Sie die Schnellverriegelung mit Feder über die Seitenachse

03. Montieren Sie den Laser-Mast auf beiden Seiten. Beachten Sie! Die Markierung an der Unterseite des Mastes entspricht der Oberseite des Masthalters des Strakvlak LSR.

04. Platzieren Sie die Laserempfänger wie folgt: Befestigen Sie den linken Empfänger auf der linken Seite und den rechten Empfänger auf der rechten Seite, in der 00-Position des Laser-Mastes. (Die 00-Position befindet sich 100 cm über dem Bodenniveau.) Stellen Sie sicher, dass die Empfänger aus der Sicht des Benutzers mit dem Anzeigefeld in Richtung des Lasers ausgerichtet sind.

05. Schalten Sie die Laserempfänger ein, indem Sie die 'Ein/Aus'-Taste gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, nachdem Sie einen Piepton gehört haben.

06. Montieren Sie die Akkus in die Akkubox.
Die Kontrollbox liefert Informationen über den Status der Akkus.

07. Schalten Sie den Strakvlak LSR ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Steuerbox auf 'Ein' stellen. Die Farben Grün, Weiß und Rot werden aufleuchten. Wenn sie erlöschen, setzen Sie die Anweisungen fort.

08. Die weiße LED wird aufleuchten. Drücken Sie dann auf die rote Taste am Griff. Die Maschine wird starten, und die Seitenaufhängung wird auf die Nullposition gesetzt. Sobald die Maschine bereit ist, wird die weiße LED erlöschen und die grüne LED wird aufleuchten. Setzen Sie die Anweisungen fort.

09. Drücken Sie erneut auf die rote Taste, woraufhin grüne und weiße LEDs leuchten werden. Warten Sie 1 Sekunde und drücken Sie dann erneut auf die rote Taste. Dies wird die Maschine kalibrieren, und die Nivellierschiene wird langsam ansteigen und dann schrittweise absinken. Warten Sie, bis die weiße LED erlischt. Drücken Sie erneut auf die rote Taste. Die grüne LED leuchtet, was anzeigt, dass die Maschine bereit ist zur Verwendung.

10. Positionieren Sie den Strakvlak LSR in der Startposition
(auf der gewünschten Höhe, auf einer Fläche von etwa 2 m²).

11. Platzieren Sie einen Laser auf einem Stativ, richten Sie ihn auf die Laserempfänger des Strakvlak LSR und schalten Sie ihn ein. Drehen Sie an der Höhenverstellung des Stativs, um die rotierende Laserlinie in den Laserempfängern des Strakvlak LSR so auszurichten, dass sie beide ungefähr "0" auf dem Display anzeigen.

12. Der Strakvlak LSR ist nun einsatzbereit.
Drücken Sie die rote Bedienungstaste, um zu starten.

Zusätzlich

- Wenn während des Nivellierens mehr loses Material vor die Strakvlak LSR fällt, drücken Sie erneut auf die rote Taste. Dadurch schaltet sich die Maschine in den manuellen Modus, mit dem überschüssiges Material ohne Verwendung der Lasersteuerung bewegt werden kann.
- Danach können Sie erneut mit dem Nivellieren auf der zuvor ausgeglichenen Oberfläche beginnen, indem Sie auf die rote Taste drücken.